

# KeyCom Cardsystem Modell CS1

## Vor dem Waschen oder Trocknen

1. Karte einführen
2. Taste drücken

No. 000    2 =    000.00

No. 000    = Kartennummer  
000.00    = Kartenbetrag

3. Karte entnehmen

Die Maschine kann solange genutzt werden, bis der Betrag aufgebraucht ist oder das Gerät schaltet sich nach Beendigung des Wasch- Trocknungsvorganges ab und sichert den Restbetrag im Speicher. Dieser Restbetrag wird auf Ihre Karte zurück gebucht.

## Rückbuchung

1. Karte einführen

No. 000    2 =    000.00

Rückbuchung

Betrag            00.00

Total            000.00

2. Karte entnehmen

.10

Strom für Türöffnung



**ACHTUNG: Nie bei rotem Licht Karte entnehmen!**