

KeyCom Cardsystem CS - Chargeur

Charger:

1. Insérer la carte

No. 000 2 = 000.00

No. 000 = numéro de la carte
000.00 = montant de la carte
Montant maximal de la carte : 200.00

2. Appuyer sur le bouton

Total 200.00

3. Retirer la carte

Effacer:

1. Insérer la carte d'effacement

Carte d'effacement

2. Insérer la carte utilisateur

No. 000 200.00

3. Appuyer sur le bouton

RESET = 200.00

No. 000 0.00

4. Retirer la carte

Carte d'ajustement:

1. Insérer la carte

- appuyer le bouton une fois changer le montant à charger (1-200CHF)
- appuyer le bouton trois fois langue D, F, I, E
- appuyer le bouton huit fois effacer (total & reset)

Total:

Tenir la touche pressée pour l'affichage du montant total

Total 000.00



KeyCom AG
Route de Neuchâtel 7
CH-3238 Gals

Tel. : 0844 844 012
Fax : 032 338 99 27
E-mail : contact@keycom.ch