

KeyCom Cardsystem Modell CS1

Vor dem Waschen oder Trocknen

1. Karte einführen
2. Taste drücken

No. 000 2 = 000.00

No. 000 = Kartennummer
000.00 = Kartenbetrag

3. Karte entnehmen

Die Maschine kann solange genutzt werden, bis der Betrag aufgebraucht ist oder das Gerät schaltet sich nach Beendigung des Wasch- Trocknungsvorganges ab und sichert den Restbetrag im Speicher. Dieser Restbetrag wird auf Ihre Karte zurück gebucht.

Rückbuchung

1. Karte einführen

No. 000 2 = 000.00

Rückbuchung

Betrag 00.00

Total 000.00

2. Karte entnehmen

.10

Strom für Türöffnung



ACHTUNG: Nie bei rotem Licht Karte entnehmen!