

KeyCom Cardsystems modèle CS2

Avant le lavage ou le séchage

1. Sélectionner la machine désirée (1 ou 2)
2. Introduire la carte
3. Presser bouton

No. 000 2 = 000.00

No. 000 = Numéro de la carte
 1 / 2 = Machine sélectionnée
 000.00 = Montant de la carte

3. Retirer la carte

La machine à laver / le sèche-linge peut être utilisée jusqu'à épuisement du crédit ou bien l'appareil se déclenche automatiquement à la fin du programme de lavage ou de séchage et mémorise le solde. Ce solde sera retransmis sur votre carte.

Solde récupéré

1. Introduire la carte

No. 000 2 = 000.00

Solde recupere

Montant 00.00

Total 000.00

2. Retirer la carte

.10

Courant pour ouvrir la porte



ATTENTION: Ne jamais retirer la carte si le voyant rouge est allumé!