

KeyCom Cardsystem


Instruction pour l'installateur

Pour brancher le consommateur, veuillez noter:

- phase L1 (brun) = phase de commande à passer une fois dans l'œillet du capteur de courant de l'appareil

Démarrage de la course d'essai:

- Introduire la carte d'ajustement
- Actionner le bouton-poussoir 15 fois
- Retirer la carte



1 = 0 2 = 0

- Si la machine est en marche, l'affichage montre la valeur de consommation (4-999)

Fin de la course d'essai:

- Insérer la carte d'ajustement et la retirer ensuite

Pontage:

Si l'appareil démontre une défectuosité, vous pouvez le ponter et l'envoyer chez nous. Pour ponter l'appareil, enlevez le câble violet et brun de la borne verte et ces deux câbles sont reliés ensuite par une borne appropriée. Pour l'appareil CS2 les deux câbles violets sont à relier avec le câble brun.

ATTENTION: le câble brun est sous tension !



GARANTIE:

La garantie comprend la réparation du système défectueux chez le fabricant. L'appareil en question est à ponter comme mentionné ci-dessus et l'électronique (le circuit imprimé) est à nous faire parvenir. Si ces travaux sont à exécuter (également durant la période de garantie) par notre technicien de service sur place, le temps de travail ainsi que les frais de déplacement seront facturés.

No de téléphone : 0844 844 012

Vous trouverez des informations complémentaires en ce qui concerne le service de réparation ainsi que des feuilles de spécification sur notre site internet:
www.keycom.ch